

PIG Grippy Bodenmatte

Verwendung

GRUNDANLEITUNG

1. Für beste Haftung und Gesamtleistung den Boden vorher gründlich reinigen und trocknen.
2. Grippy-Bodenmatte mit Sicherheitsmesser zuschneiden, dabei Verlegewerkzeug als Schneidföhrung benutzen. (Abb. A)
3. Matte positionieren, glattziehen und mit Verlegewerkzeug oder den Händen andrücken. (Abb. B)
4. In stark beanspruchten Bereichen die Ecken mit den Schneidföhrungen am Verlegewerkzeug im Winkel von 45° beschneiden. (Abb. C)

HINWEIS: Bei langen Gängen mehrere Mattenabschnitte verwenden und die Ecken von zwei Personen positionieren lassen, damit die Matte geradegezogen wird.

WARTUNG

Wechselhäufigkeit

Die PIG Grippy-Bodenmatte ist extrem langlebig und kann bis zu 12 Wochen am Einsatzort verbleiben. Wenn die Matte vor Ende dieses Zeitrahmens offensichtlichen Verschleiß zeigt oder sich vom Boden ablöst, sollte sie ersetzt werden.

HINWEIS: Zum Reinigen des Fußbodens die Matte erst dann entfernen, wenn sie ersetzt werden soll.

Trocknung

Die PIG Grippy-Bodenmatte ist hochsaugfähig und schnell trocknend. Absorbiertes Wasser verdunstet; für eine schnellere Trocknung können Ventilatoren oder Bodengebläse verwendet werden. Bei extrem nassen Bedingungen verwenden Sie einen Nass-Sauger oder ein Bodenreinigungsgerät zum Entwässern.

Reinigung

Die PIG Grippy-Bodenmatte ist flach und extrem haltbar, so dass sie bei der täglichen Reinigung an Ort und Stelle liegen bleiben kann. Bodenreinigungsgeräte, Staubsauger, Besen und Wischmops können auf der Matte verwendet werden, ohne dass die Mattenoberfläche dabei beschädigt wird. Zur Reinigung der PIG Grippy-Bodenmatte können Standard-Bodenreinigungsgeräte verwendet werden. Beste Ergebnisse werden mit niedrigen Einstellungen für Wasser und Druck erzielt. Vor dem Reinigen mit Bodenreinigungsgeräten sollte die Matte so trocken wie möglich sein. Hartnäckigere Flecken können mit Standard-Reinigungsprodukten vorbehandelt werden; hierzu vorher eine Bürste oder einen Scheuerschwamm verwenden.

Wartung bei nassem oder kaltem Wetter

Regen, Schnee, Eis, Schneematsch und Salz machen ein Trockenhalten von Böden schwierig. Mit den folgenden Methoden können Sie das Beste aus Ihrer PIG Grippy-Bodenmatte herausholen:

1. Verwenden Sie längere oder breitere Abschnitte der Grippy-Matte, um eine Ausbreitung des Schmutzes zu minimieren.
2. Verwenden Sie einen Nass-Sauger, einen Rug Doctor® oder ein Bodenreinigungsgerät, um überschüssiges Wasser zu entfernen; die Matte bleibt dabei an Ort und Stelle liegen!
3. Die Grippy-Bodenmatte ist extrem flach; Wischmops, Schrubber und Bodenreinigungsgeräte fahren problemlos darüber.
4. Verwenden Sie ein Gebläse, um die Verdunstung zu beschleunigen und ein Auswechseln der Matte zu vermeiden.



Abb. A



Abb. B



Abb. C

Machen Sie die Verlegung mit unserem **Sicherheitsmesser** (GRP012) und unserem **Verlegewerkzeug** (GRP001) noch einfacher



Weiterführende Tipps und Techniken finden Sie auf der Rückseite.

PIG Grippy Bodenmatte

Weiterführende Tipps und Techniken

Verlegewerkzeug und Schneidführung für PIG-Matten mit Hafrückseite

Machen Sie Ihre Verlegung mit unserem Mehrzweckwerkzeug einfacher. Funktioniert als Schneidführung für gerade Kanten und 45°-Ecken. Wird als Streichwerkzeug verwendet, um die Matte mit weniger Arbeitsgängen als mit Händen oder Füßen glattzuziehen.

Beschneiden von Ecken und Kanten

Wenn Ecken ausfransen oder sich abzuheben beginnen, ziehen Sie die Matte soweit zurück, bis frischer Klebstoff freiliegt, schneiden Sie die Matte bis dahin zu und drücken Sie sie wieder an Ort und Stelle. Wenn Sie die Grippy-Bodenmatte mit Bodenreinigungsgeräten reinigen, erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie die Ecken in einem 45°-Winkel beschneiden (Abb. A).

Bereiche mit hoher Beanspruchung

Für Bereiche mit hoher Beanspruchung scheiden Sie die Mattenecken winklig an, um ein mögliches Abheben zu verhindern (Abb. A)

Fettbeschmutzte Böden

Reinigen Sie Bereiche, die Öl oder Fett ausgesetzt sind, mit einem Entfetter. Vor dem Verlegen von Grippy-Bodenmatten die Oberfläche gründlich spülen und vollständig trocknen lassen.

Böden mit Fugen

Um ein Abheben der Kanten zu verhindern, Mattenkanten nicht direkt über Fugen verlegen (Abb. B.) Grippy-Bodenmatten wirken am besten, wenn alle Mattenkanten direkten Kontakt zu glatten und sauberen Flächen haben. Nach dem Reinigen mit Bodenreinigungsgeräten an den Mattenkanten verbliebenes Wasser mit Wischmop entfernen.

Eingänge

Wählen Sie die Größe Ihrer Grippy-Bodenmatte so, dass die gesamte Durchgangsbreite Ihrer Tür abgedeckt wird, uns verlegen Sie die Matte in ausreichender Länge, damit Schmutz abgetreten werden kann. Verlegen Sie Nähte in Verkehrsrichtung. Wenn in dem mit Matten ausgelegten Bereich häufig Gegenstände mit Rädern oder Fahrzeuge bewegt werden, lassen Sie den Mattenlauf nicht dort enden, wo häufig gedreht oder abgebogen wird.

Parallelverlegungen

Sie können mehrere Grippy-Bodenmattenabschnitte zusammen verwenden, um mehr Abdeckung zu erreichen. Wenn Sie zwei Matten „stumpf aneinander“ verlegen, verlegen Sie Stück 1 mit der führenden Kante nach vorne (wie in der Grundinstallation auf der Vorderseite beschrieben). Verlegen Sie anschließend Stück 2 so, dass es mit der Seitenkante stumpf an die lange Seite von Stück 1 stößt. Hierbei darf keine Lücke und keine Überlappung entstehen. Glätten Sie dann Stück 2 von der Mittelnah weg zu den Außenkanten hin.

Übergänge

Wenn zwei Stücke Grippy-Bodenmatte auf Stoß verlegt werden (in Längs- oder in Seitenrichtung), dürfen die Kanten sich nicht überlappen (Abb. C). Flache Übergänge vermindern Stolpergefahr und vorzeitiges Ablösen.




Abb. A




Abb. B




Abb. C

New Pig haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von New Pig, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen von NewPig beruht.

New Pig haftet für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten, aus der sich ein vorhersehbarer, vertragstypischer Schaden ergibt. Wesentlich sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer üblicherweise vertraut. New Pig ist nicht verantwortlich für solche Schäden, die aus einer leicht fahrlässigen Verletzung einer unwesentlichen Vertragspflicht entstanden sind.

Keine Haftungsbeschränkung gilt bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.